AUSSENHOLZ-REINIGER



OUTDOOR MÖBEL ÖL

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der PROFF Woodcare Aussenholz-Reiniger reinigt hochwirksam alle nur denkbaren Hölzer im Aussenbereich, z.B. Terrassendielen, Gartenmöbel, Zäune, Fassaden und vieles mehr. Er beseitigt Bewuchs und Pilzbefall nicht nur an der Oberfläche, sondern auch im Porensystem des Holzes, unter Freilegung der ursprünglichen Oberfläche. Nach der Anwendung kann zum Schutz des Holzes PROFF Aussenholz-Öl aufgetragen werden. Der Aussenholz-Reiniger kann auch auf WPC-Produkten angewendet werden.

FARBAUSWAHL

Neutral

WERKZEUGE

Schutzhandschuhe, Tellermaschine, Siliziumkarbidbürste, Messingbürste, Spritzpumpe, Bürste, Reinigungspad, Gartenschlauch zum Abspülen

GEBINDEEINHEIT

1.0 Liter, 2.5 Liter, 25.0 Liter

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch

Inhaltsstoffe

VOC

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöff-neten Originalgebinde lagerfähig 2–3 Jahre

Sicherheitshinweise

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände









AUSSENHOLZ-REINIGER



SO GEHT'S

Vorbereitung

• Zur sauberen Arbeitsvorbereitung schützen Sie die Umgebung und bestehende Bauteile durch Abdeckungen.

Verarbeitung

- Das Gebinde vor und während des Gebrauchs sorgfältig durchmischen.
- Bewässern Sie die Terrasse mit frischem Wasser.
- Reinigen Sie das Holz mit der Einscheibenmaschine und der Siliziumkarbidbürste und spülen Sie den angelösten Schmutz sofort mit viel Wasser weg.
- Den Aussenholz-Reiniger im Verhältnis 1:2 mit Wasser anmischen.
- Mit einer Spritzpumpe oder einer grossen Bürste auf das zu behandelnde Holz auftragen und 5 bis 10 Minuten einwirken lassen.
- Kann bei grosser Verschmutzung auch unverdünnt aufgetragen werden.
- Erneut das Holz mit der Einscheibenmaschine und der Siliziumkarbidbürste reinigen.
- Die gereinigte Fläche mit klarem Wasser gründlich abspülen und trocknen lassen.

Nachbehandlung Pflege • Das gereinigte Holz kann zum besseren Schutz mit PROFF Aussenholz-Öl SB High Solid geölt werden.